

Einbau und Pflege von Stoff- und Vinylverdecken bei MGA Roadstern

Unsere Produkte werden sorgfältig nach Original-Schnittmustern hergestellt um die bestmögliche Passgenauigkeit zu gewährleisten.

Wenn das gelieferte Verdeck nicht genau passt, kann das folgende Ursachen haben:

- Die Fahrzeugmaße haben sich durch Reparatur bzw. Restaurierung geändert.
- Die Art oder Anordnung der Befestigungspunkte wurde geändert.
- Das Verdeckgestänge ist verzogen.
- Die Position des Rahmens der Windschutzscheibe ist nicht korrekt.
- Die Steckscheiben haben nicht die korrekte Position.
- Das gelieferte Teil ist nicht für Ihren MGA passend.

Wichtiger Hinweis

Montieren Sie das gelieferte Teil provisorisch um die Passform zu überprüfen. Es ist wichtig, dass das Gewebe gut erwärmt wird, bevor sie es aufspannen. Wird das Verdeck kalt aufgespannt, dann hängt es spätestens am ersten heißen Sommertag schlaff durch. Achten Sie dabei auf schonende Behandlung um Beschädigungen oder Verschmutzungen zu vermeiden. Auf keinen Fall sollten sie das Gewebe in irgend-einer Weise einschneiden, mit Markierungen oder mit Klebstoff versehen. Wir nehmen gelieferte Artikel nur im Original-Zustand zurück, d. h. nicht eingeschnitten, verschmutzt, mit Klebstoff versehen oder in anderer Weise verändert. Wenn Schwierigkeiten bei der Montage auftreten, fragen Sie uns um Rat. Unsere Fachleute helfen ihnen gerne weiter.

Wir empfehlen, die Montage von einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen.

Vorgehensweise:

1. Schließen Sie das nackte Verdeckgestänge ohne Dachhaut.
2. Vermessen sie das Gestänge. Es sollte rechts und links symmetrisch sein. Sollten Unterschiede oder defekte in Form von ausgeschlagenen Bolzen oder Nieten, Spriegel verbogen sein, diese Schäden vorher bitte reparieren.
3. Legen Sie das Verdeck los auf das Gestänge (hier wäre eine zweite Person hilfreich) und testen, ob das Verdeck passt. Hier ist es auch erforderlich an dem Verdeck ein wenig zu ziehen.
4. Eruiieren Sie die Mitte des Fahrzeugs am Heckblech, dort wo die Leiste eingehängt wird und markieren sie diesen Punkt. Als nächster Schritt eruiieren Sie die Mette des Verdecks vorne und hinten und markieren diesen Punkt. Ziehen sie die hintere Schiene in das Verdeck und hängen es in die vorgesehenen Aufnahmen ein.
5. In diesem Stadium können Sie noch einmal kontrollieren, ob die Länge passt. Hier sollte kräftig gezogen werden. Die beiden Markierungen (Verdeck-Heckblech) müssen gegenüber stehen. Kontrollieren Sie, ob die Seiten bis zur B-Säule reichen.
6. Nachdem die Kontrollen abgeschlossen sind, setzen sie den ersten Verschluss rechts oder links neben der hinteren Halteleiste ein. Arbeiten Sie sich nun wechselseitig rechts und links bis zur B-Säule vor. Die runde Öse für den Drehverschluss wird noch nicht eingesetzt.



Ersatzteile für klassische britische Fahrzeuge

Limora Zentrallager

Industriepark Nord 21
D - 53567 Buchholz
Tel: +49 (0) 26 83 - 97 99 0
E-Mail: Limora@Limora.com
Internet: www.Limora.com

Filialen:

- Aachen • Berlin • Bielefeld
- Düsseldorf • Hamburg
- Köln • Stuttgart

7. Verkleiden Sie den Holzbalken mit dem bei diesen Verdeck beigelegten Verkleidungsmaterial und befestigen Sie diesen am Gestänge.
8. Ziehen Sie das Verdeck über den vorderen Balken. Hier sollten Sie eine zweite Person zur Hilfe nehmen. Wenn genug Spannung vorhanden ist, machen Sie entlang der Kante des Verdeckkalkens einen Kreidestrich. Öffnen sie nun das Verdeckgestänge und legen Sie die Verdeckhaut über den Holzbalken, so dass die Markierung sich ca. einen Fingerbreit hinter der Kante des Holzbalken befindet (Vorspannung). Nageln oder Tackern Sie nun das Verdeck an den Balken fest. Hier sollte auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass Vorspannung auch zur Seite erzeugt wird. Achtung. Sie haben nur einen Versuch frei.
9. Wenn nun alles stimmt, setzen Sie die Ringöse an der B Säule ein und befestigen sie den Keder am Verdeckbalken.

Pflege der Plastik-Scheiben

Plastik-Scheiben sollten regelmäßig gereinigt werden. Lose Schmutzpartikel sollten vorsichtig entfernt werden. Anschließend die Scheiben mit klarem Wasser oder milder Seifenlauge abwaschen. Verwenden Sie einen weichen Schwamm oder ein weiches Tuch, auf keinen Fall eine harte Bürste oder einen Scheuerschwamm. Sonneneinstrahlung wird in Verbindung mit anderen Umwelteinflüssen die Klarheit Ihrer Plastik-Scheibe beeinträchtigen. Um den Original-Zustand möglichst lange zu erhalten, sollten Sie unbedingt auf regelmäßige Reinigung achten.

- Auf keinen Fall: aggressive Reiniger verwenden, nur klares Wasser und ein mildes Reinigungsmittel nehmen.
- Auf keinen Fall: handelsübliche Vinyl-Pflegeprodukte oder Glasreiniger verwenden. Diese enthalten gewöhnlich Alkohol oder Silikon, beide Chemikalien greifen die Plastik-Scheiben an.
- Auf keinen Fall: die Plastik-Scheibe trocken abreiben, das verursacht auf jeden Fall Kratzer.
- Auf keinen Fall: das Verdeck mit verschmutzten Scheiben einlagern, das verursacht auf jeden Fall Kratzer.
- Auf keinen Fall: das Verdeck feucht einlagern, Stockflecken und Schimmel sind die Folge.

Beachten Sie bitte die Anleitungen des Fahrzeugherstellers in Bezug auf das Klappen und Verstauen des montierten Verdecks. Führen Sie alle dazu erforderlichen Handgriffe in der richtigen Reihenfolge aus, das Verdeck kann sonst beschädigt werden. Ersatzansprüche an uns für Schäden, die aus falscher Bedienung oder mangelhafter Pflege herrühren, müssen wir ablehnen.