

Montage Radaufnahme Reifenwiegen, Artikel-Nr. 489817 und 490227

Bereiten Sie die Radaufnahmen durch Einkleben der Gummiauflagen vor (6 St. je Aufnahme). Positionieren Sie das Fahrzeug an den vorgesehenen Standplatz, minus eines Raddurchmesser und legen Sie vor jedes Rad die Radaufnahme Reifenwiege. Bewegen Sie das Fahrzeug vorsichtig darauf, kontrollieren und korrigieren Sie Stand und Ausrichtung.



markieren Sie auf dem Boden die Umrissse der Radaufnahme Reifenwiege und entfernen Sie das Fahrzeug. Bringen Sie die Radaufnahme Reifenwiege anhand der Markierung in Position und befestigen Sie die Teile mit dem beiliegenden Material.

ACHTUNG : Folgende Sicherheitsstandards müssen bei der Benutzung unbedingt eingehalten werden:

- Auf und Abfahrten nur nach sachgerechter Befestigung !
 - Kein Durchdrehen der Räder!
- Beim Auf und Abfahren keine Personen vor und hinter dem Fahrzeug !

Installation

Préparer les plateaux de protection en collant les patins antidérapants (6 p. par plateau). Stationnez votre véhicule à l'emplacement souhaité. Reculez d'un diamètre de roue pour pouvoir placer un plateau de protection Radaufnahme Reifenwiege devant chaque roue. Montez lentement et délicatement avec votre véhicule sur les plateaux Radaufnahme Reifenwiege. Vérifiez la position et l'orientation des plateaux, puis marquez précisément le contour de leurs emplacements au sol. Déplacez votre véhicule à l'écart. Placez le plateau Radaufnahme Reifenwiege en fonction des repères au sol et fixez les avec les éléments de fixation fournis.

ATTENTION : Instructions de sécurité :

- Les plateaux doivent être correctement fixés avant leurs utilisation !
- Ne pas faire patiner les roues !
- Vérifier qu'il n'y a pas de personnes ou d'obstacles autour du véhicule avant son déplacement !

Installation

Prepare the protection plates in mounting the rubber sticks at the backside (6 p. per plate). Park the car on the parking place minus one diameter of a wheel and put the Radaufnahme Reifenwiege protection plate in front of each Tyre. Move the car slowly with caution on the correct position and direction, mark the place on the floor and remove the car. Fix the Radaufnahme Reifenwiege plates on the floor with the included Screw.

ATTENTION : Security-standards that always have to be followed:

- Up and down-moving only after serious fixation!
- Always avoid wheelspin!
- No persons in front or behind while moving up or down!